

DAGLIGRENGÖRING

01 / Tvätt

Akustikfilt: Avlägsna damm och lös smuts försiktigt med en dammsugare med mjukt borstmunstycke. Vid behov kan ytan rengöras varsamt med en lätt fuktad, mjuk trasa. Undvik att blöta ner filten eller gnugga hårt.

Trä: Torka av ytan med en mjuk, torr eller lätt fuktad trasa. Använd vid behov ett mildt rengöringsmedel som är lämpligt för ytbehandlingen. Torka efter med en ren trasa och undvik att lämna kvar fukt på träytan.

Viktigt: Använd inte slipande rengöringsredskap eller starka rengöringsmedel. Undvik stora mängder vatten, eftersom det kan påverka både akustikfilten och träet.

02 / Underhåll av träribbor

Träribbor som har oljats från början kan behöva underhållsoljas vid behov för att bevara träets utseende och skyddande yta. Hur ofta underhåll behövs beror på träslag, ytbehandling och hur produkten används. Använd en träolja som är lämplig för den aktuella träytan. Säkerställ att ytan är ren och torr före behandling.

03 / Fläckar och spill

Ta bort spill och fläckar så snart som möjligt för att minska risken för bestående missfärgningar. Sug försiktigt upp vätska med en ren, torr trasa utan att gnugga. Följ rengöringsanvisningarna för respektive material vid fortsatt rengöring.

Observera: Använd endast rengöringsmedel och underhållsprodukter som är lämpliga för respektive material och ytbehandling. Testa vid behov på en diskret yta först. Undvik att blöta ner akustikfilten eller lämna kvar fukt på träytan.